

Bedienungsanleitung | Instructions for use



**HARTMANN  
TRESORE**

# HS 480 Casino Line

## Schließen

- 1 Safetür schließen.
- 2 Persönlichen 3- bis 6-stelligen Code eingeben und „close“-Taste drücken oder Zimmerkarte auf den Sensor legen.



## Closing

- 1 Close the safe door.
- 2 Enter 3- to 6-digit individual code and press „close“-button or place key card on sensor.

## Öffnen

- 3 Persönlichen Code eingeben oder Zimmerkarte auf den Sensor legen.
- 4 Safetür öffnen.



## Open

- 3 Enter your present code or place key card on sensor.
- 4 Open safe door.

## Hinweis

- Bei wiederholter Falscheingabe ist der Safe für 15 Minuten gesperrt!
- Zeigt die LED-Anzeige „BA-LO“, müssen die Batterien ersetzt werden.

## Note

- In case of repeated wrong entry safe will be locked for 15 minutes!
- If LED indicator displays „BA-LO“, replace batteries.

## Achtung!

Bei Abreise den Safe bitte stets geöffnet lassen.

## Attention!

Always leave safe open on departure, please.

[www.hartmann-tresore.de](http://www.hartmann-tresore.de)